

## **INSTRUKCJA MONTAŻU PRZĘŚŁA OGRODZENIA PALISADOWEGO 120, 150, 200**

### **1. PRZYGOTOWANIE FUNDAMENTU**

- a. WYKONANIE WYKOPU O SZEROKOŚCI 20CM I GŁĘBOKOŚCI DOSTOSOWANEJ DO RODZAJU GRUNTU
- b. WYKONANIE W POZIOMIE ŁAWY BETONOWEJ O GÓRNYM POZIOMIE OKOŁO 10CM PONIŻEJ DOCELOWEGO POZIOMU TERENU

### **2. MONTAŻ PRZĘŚŁA OGRODZENIOWEGO**

- a. USTALENIE UMIEJSCOWIENIA OGRODZENIA PRZEZ ROZCIĄgniĘCIE LINKI NA JEGO DŁUGOŚCI
- b. USTAWIENIE PRZĘŚŁA BALUSTRADY NA ŁAWIE
- c. WIERCENIE OTWORÓW POD KOTWY – RODZAJ KOTEW I ICH DŁUGOŚĆ DOSTOSOWANA DO WYSOKOŚCI PRZĘŚŁA
- d. POZIOMOWANIE PRZĘŚŁA NA ŁAWIE. W PRZYPADKU NIEDUŻYCH NIERÓWNOŚCI WYSTARCZY ZASTOSOWANIE KLINÓW Z TWORZYWA. W PRZYPADKU WIĘKSZYCH NIERÓWNOŚCI MOŻNA ZASTOSOWAĆ WYRÓWNANIE ZAPRAWĄ WYRÓWNUJĄCĄ
- e. PRZYKRĘCENIE PRZĘŚŁA DO ŁAWY

### **3. ZASYPANIE MIEJSCA MONTAŻU DO POZIOMU TERENU ZIEMIĄ , KORĄ LUB KAMIENIEM OZDOBNYM W ZALEŻNOŚCI OD OCZEKIWANEGO EFEKTU**